

# TECHNICKÉ PRAVIDLO PLYN 701 02

**Názov:** *Plynovody zo sklolaminátu*

## **I. Platnosť predpisu**

V Slovenskej republike nie je v súčasnosti k dispozícii technický predpis umožňujúci použitie materiálov zo sklolaminátu v diaľkovodnej vysokotlakovej plynárenskej sústave. Technické pravidlo TPP 701 02 Plynovody zo sklolaminátu (ďalej len TPP 701 02) je vypracované na vyplnenie predpisovej medzery a jeho možného uplatnenia v plynárstve.

TPP 701 02 určuje technické požiadavky a zásady na projektovanie, výstavbu, skúšanie, opravy a uvedenie do prevádzky vysokotlakových plynovodov zo sklolaminátu.

## **II. Členenie predpisu**

TPP 701 02 je členené na tieto hlavné časti:

- Predmet pravidla
- Termíny a definície
- Technické požiadavky
- Preprava, manipulácia a skladovanie rúr
- Zásady projektovania a výstavby
- Ukladanie potrubia do zeme
- Tlaková skúška
- Uvedenie do prevádzky
- Opravy
- Záverečné ustanovenia

Prílohová časť obsahuje 4 prílohy.

## **III. Základné okruhy riešenej problematiky**

TPP 701 02 určuje technické požiadavky a zásady na projektovanie, výstavbu, skúšanie, opravy a uvedenie do prevádzky vysokotlakových plynovodov zo sklolaminátu, s pracovným tlakom od 0,4 MPa do 10 MPa, s nominálnym priemerom do DN 500.

## **IV. Rok vydania**

Vydané vo februári 2003.