

TECHNICKÉ PRAVIDLO PLYN 702 01

Názov: *Plynovody a prípojky z polyetylénu*

I. Platnosť predpisu

Technické pravidlo plyn (ďalej len TPP 702 01) určuje podrobné špecifické odporúčania a požiadavky na plynovody a prípojky z polyetylénu (ďalej len PE) uložené v zemi, pre maximálny prevádzkový tlak zemného plynu do 400 kPa vrátane, ktorými sa distribuujú vykurovacie plyny.

Platí pre projektovanie, výstavbu, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky, rozširovanie sietí a iné súvisiace činnosti plynovodov a prípojok.

II. Členenie predpisu

TPP 702 01 je členené na tieto hlavné časti:

- Predmet pravidla
 - Termíny a definície
 - Projektovanie
 - Technické požiadavky
 - Montáž
 - Zemné práce
 - Ukladanie potrubia
 - Skúšanie potrubia
 - Pripojenie plynovodu a prípojok
 - Odovzdanie a prevzatie plynovodu a prípojok
 - Uvedenie do prevádzky
 - Odstavenie z prevádzky
 - Záverečné ustanovenia
- Prílohová časť obsahuje 7 príloh.

II. Základné okruhy riešenej problematiky

TPP 702 01 určuje podrobné špecifické odporúčania a požiadavky na plynovody a prípojky z polyetylénu (ďalej len PE) uložené v zemi, pre max. prevádzkový tlak zemného plynu do 400 kPa vrátane, ktorými sa distribuujú vykurovacie plyny.

Technické pravidlo nadväzuje na európske normy STN EN 12 007-1, STN EN 12 007-2, STN EN 12327, STN 38 6413, STN 38 6415 a TPP 702 02.

III. Rok vydania

Vydané v júli 2002.

TPP bolo zrušené. Nahradilo ho revidované TPP 702 01, vydané v r. 2012.