

TECHNICKÉ PRAVIDLO PLYN TPP 702 51

Názov: *Prechodová spojka medzi kovovým a plastovým potrubím*

I. Platnosť predpisu

Toto technické pravidlo (ďalej len TPP 702 51) stanovuje základné prevádzkové a bezpečnostné podmienky prechodových spojov z lineárneho polyetylénu (ďalej PE) na kov alebo naopak, používaných v plynárenstve na výstavbu nízkotlakových, strednotlakových plynovodov a prípojok s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa.

II. Členenie predpisu

TPP 702 51 je členené na tieto hlavné časti:

- Predmet pravidla
- Termíny a definície
- Materiál prechodiek
- Technické požiadavky
- Rozdelenie prechodiek
- Skúšky prechodky u výrobcu
- Montáž prechodky
- Označovanie prechodky
- Preprava a skladovanie
- Záverečné ustanovenie

I. Základné okruhy riešenej problematiky

TPP 702 51 stanovuje základné prevádzkové a bezpečnostné podmienky prechodových spojov z lineárneho polyetylénu (ďalej PE) na kov alebo naopak, používaných v plynárenstve na výstavbu nízkotlakových, strednotlakových plynovodov a prípojok s prevádzkovým tlakom do 0,4 Mpa uložených hlavne v zemi, ale môže byť aj nad zemou, slúžiacich na rozvod propánu, butánu ich zmesi a zemného plynu.

IV. Rok vydania

Vydané v júli 2002.