

TECHNICKÉ PRAVIDLO PLYN TPP 906 01

Názov : *Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí*

I. Platnosť predpisu

Technické pravidlo plyn TPP 906 01 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí (ďalej len TPP 906 01) sa vydáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ustanovuje požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení určených osobitným predpisom (energetický zákon) na distribúciu plynu.

TPP 906 01 však nenahrádza všeobecne záväzné právne predpisy.

II. Členenie predpisu

TPP 906 01 je členené na tieto hlavné časti

- Predmet pravidla
- Termíny, definície a definície
- Všeobecné zásady umiestňovania stavieb v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia
- Vzďialenosti pre ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia
- Vzďialenosti pre umiestňovanie stavieb od plynárenských zariadení
- Záverečné ustanovenia
- Príloha – Základné vzdialenosti stavieb od plynovodov

III. Základné okruhy riešenej problematiky

Predmetom TPP 906 01 je umiestňovanie stavieb v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia. Umiestňovanie stavieb v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia je možné len na základe rozhodnutia o povolení stavby vydaného stavebným úradom. Prevádzkovateľ pri udelení súhlasu na umiestnenie stavby v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia stanoví podmienky za ktorých je to možné. V pravidle sú stanovené konkrétne vzdialenosti pre umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenského zariadenia.

Toto pravidlo je zamerané predovšetkým na ochranu plynárenských zariadení.

V prílohe A (informatívnej) sú stanovené základné vzdialenosti stavieb od plynovodov podľa kategórie stavby.

IV. Rok vydania

Vydané v apríli 2009