

# TECHNICKÉ PRAVIDLO PLYN TPP 702 08

Názov : *Metódy pre rekonštrukcie a opravy plynovodov z polyetylénu*

## I. Platnosť predpisu

Technické pravidlo plyn TPP 702 08 „Metódy pre rekonštrukcie a opravy plynovodov z polyetylénu“ stanovuje podmienky a požiadavky na bezvýkopové metódy rekonštrukcie a obnovy plynovodov z ocele vŕahovaním potrubia z polyetylénu (ďalej len PE) a spôsoby opráv plynovodov z PE uložených v zemi pre rozvod zemného plynu s pracovným tlakom do 400 kPa (4 bary).

## II. Členenie predpisu

TPP 702 08 je členené na tieto hlavné časti

- Predmet pravidla
- Termíny, definície
- Bezvýkopové metódy a rekonštrukcie a obnovy plynovodov
- Opravy plynovodov
- Záverečné ustanovenia

Súčasťou TPP je CD s programom Ax Sila pre určenie ťažnej sily pre vŕahovanie potrubia

## III. Základné okruhy riešenej problematiky

Technické pravidlo opisuje projektovanie, výstavbu, skúšanie a prepojenie plynovodov, spôsob opráv plynovodov z PE a uvedenie plynovodu do prevádzky.

Technické pravidlo nadväzuje na slovenské a európske technické normy zaradené do sústavy slovenských technických noriem STN EN 120007 – 1, STN EN 120007 – 2, STN EN 120007 – 4, STN EN 12327, STN EN 13067, STN EN 1555 – 2 a STN EN 1555 – 3.

Technické pravidlo vo väzbe na všeobecne záväzné právne predpisy dopĺňa STN 38 6413, STN 38 6415 a TPP 702 01.

## IV. Dátum vydania

Apríl 2009