

TECHNICKÉ PRAVIDLO PLYN TPP 702 10

Názov : *Plynovody a prípojky s vysokým tlakom*

I. Platnosť predpisu

Technické pravidlo plyn TPP 702 10 „Plynovody a prípojky s vysokým tlakom“ sa používa pre plynovody s prevádzkovým pretlakom do 1,6 MPa spolu s STN EN 12007-1 a STN EN 12007-3. Pre plynovody s prevádzkovým pretlakom nad 1,6 MPa sa používa spolu s STN EN 1594.

II. Členenie predpisu

TPP 702 10 je členené na tieto hlavné časti

- Predmet pravidla
- Termíny, definície a skratky
- Technické požiadavky
- Technické požiadavky na situovanie trasy a vzdialenosti plynovodov a prípojok
- Stavebné, montážne práce
- Ochrana proti korózii
- Čistenie potrubia
- Zakresľovanie plynovodov a prípojok
- Skúšanie potrubia
- Preberanie plynovodu a prípojky
- Uvedenie plynovodu a prípojky do prevádzky
- Záverečné ustanovenia
- TPP má dve informatívne prílohy

III. Základné okruhy riešenej problematiky

Predmetom TPP je stanovenie podrobnejších požiadaviek pre navrhovanie, stavbu, montáž, skúšanie a prevádzku vysokotlakových plynárenských zariadení plynovodov a prípojok s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v plynnom stave.

IV. Dátum vydania

Júl 2009