

Názov: *Plniace stanice CNG pre motorové vozidlá*

I. Platnosť predpisu

Toto technické pravidlo (ďalej len TPP 304 02) určuje základné podmienky na umiestnenie, zhotovenie a prevádzku plniacich staníc stlačeného zemného plynu.

TPP 304 02 platí pre všetky zariadenia stanice, ktoré sú nainštalované medzi vstupným uzáverom plynu plniacej stanice až po plniacu rýchlospojku, ktorou sa strojovo–technologické zariadenia stanice končí.

II. Členenie predpisu

TPP 304 02 je členené na tieto hlavné časti:

- Predmet pravidla
- Termíny a definície
- Zriadenie plniacej stanice CNG
- Všeobecné požiadavky
- Požiadavky na technologický proces
- Umiestňovanie plniacich staníc CNG
- Skúšky pred uvedením plniacej stanice do prevádzky
- Prevádzka plniacich staníc všeobecne
- Kontrola prevádzky plniacej stanice
- Záverečné ustanovenia

III. Základné okruhy riešenej problematiky

TPP 304 02 určuje základné podmienky na umiestnenie, zhotovenie a prevádzku plniacich staníc stlačeného zemného plynu.

Plniace stanice stlačeného zemného plynu sa nepovažujú za plynárenské zariadenia podľa právnych predpisov.

TPP 304 02 neplatí pre plniace zariadenia stlačeného zemného plynu, pri ktorých sú súčasne splnené nasledujúce podmienky:

- vstupný tlak zemného plynu nepresiahne 0,03 MPa;
- výkon kompresora nepresiahne 20 Nm³/hod;
- vnútorný objem plynu v kompresore nepresiahne 0,6 Nm³.

IV. Rok vydania

Vydané v novembri 2001.